



1. Napelnić naczynie czystą wodą
2. Włożyć do naczynia dolną końcówkę filtra
3. Do ustnika filtra włożyć strzykawkę a następnie ją napelnić
4. Wstrzyknąć z powrotem wodę ze strzykawki do filtra. W ten sposób wkład zostanie przepłukany a osadzające się na nim zanieczyszczenia usunięte.